

ADR-SH001


品名: Alex shelf



この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ず、この説明書をよくお読みの上、正しく組み立てていただきますようお願いいたします。
本紙は大切に保管していただき時々読み返してご使用ください。

- 部品の確認・・・組み立ての前に部品の名前と部品数が揃っているかを確認してください。
- 組立場所・・・平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の柔らかい床の上で組み立ててください。フローリングの場合は薄い毛布を敷いてください。
- 組立のご注意・・・手袋をはめると安全に作業ができます。二人以上で作業を行ってください。
- ご使用上の注意・・・●乱暴な取り扱いや用途以外には使用しないでください。
●傾斜面や段差のある所には設置しないでください。
●ボルト・ネジが緩んだまま使用しないでください。本体が破損してケガをする恐れがあります。
●製品の分解や改造をしないでください。本体が破損してケガをする恐れがあります。
●ラックの上に乗らないでください。


完成図




組立部品

組み立て前にご確認ください。


※ イラストはADR-SH001Mです。ADR-SH001Lも同様の部品数です。




① 本体 ×1



② スチール脚 ×4



③ 木脚 ×1



④ ボルト ×8



⑤ 平座金 ×8



⑥ クッション材 ×4

付属工具



六角レンチ ×1

使用中に万一ボルトが緩んだ場合等、ボルトを締め直す時に必要となりますので本説明書といっしょに大切に保管してください。


天然木・天然木突き板製品の注意点

製品は直射日光の当たるところ、冷暖房器のそばなど温度差の激しいところ、湿気の多いところには設置しないでください。色あせや割れなどが生じる原因になります。
天板・棚板には直接熱いものや濡れたものを置かないでください。反りや変色、割れなどが生じる原因になります。
天板・棚板には濡れたままの食器を直接置かないでください。輪ジミの原因になります。


ADR-SH001 組立順序 組み立て前にご確認ください。

- 1** ①本体を寝かせて置き、本体の底に、②スチール脚を⑤平座金を挟んで④ボルトでしっかりと組み付けてください。
次に、③木脚を図の位置に、手で回らなくなるまでしっかりとねじ込んでください。
本体を起こす前に、使用場所に応じて⑥クッション材をスチール脚のアジャスターの底に貼り付けてください。

※ イラストはADR-SH001Mです。ADR-SH001Lも同様の手順で組み立ててください。

**注意**

組み付け・移動は、必ず、
二人以上で行ってください。



- 2** ラック起こし、設置してください。
ラックにガタつきや傾きが無い様に、スチール脚のアジャスターで調整し、最後に、木脚のアジャスターを地面に接する様に調整してください。

